

**Глубина заложения обсадных труб для обустройства скважин в
зависимости от толщины стенки, мм
производства ООО «МПТ ЛИДЕР»**

Диаметр трубы	Толщина стенки	Максимальная глубина монтажа, м	Рекомендуемая глубина монтажа, м	Тип стенки
80	4	78	60	лёгкая
80	5	82	64	стандартная
90	4	90 ÷ 180	70 ÷ 140	лёгкая
90	5	90 ÷ 180	70 ÷ 140	стандартная
95	4	80	70	лёгкая
95	5	100	85	усиленная
110	4	82	72	лёгкая
110	5	85	75	стандартная
113	4	45	35	лёгкая
113	5	85	70	стандартная
116 эконом	3	35	25	лёгкая
116	4	42	33	лёгкая
116	5	55	39	стандартная
116	6	63	45	усиленная
120	5	75	62	стандартная
125 эконом	3	25	21	лёгкая
125	4	33	26	лёгкая
125	5	66	50	стандартная
125	6	117	95	усиленная
125	7,5	210	180	усиленная
125	8	235	190	усиленная
129	8	260	200	усиленная
140	5,5	63	50	лёгкая
140	6,5	105	84	стандартная
140	8	110	90	усиленная
160	6	60	45	стандартная
160	8	100	81	усиленная
170	6	90	65	лёгкая
170	7,5	110	88	стандартная
170	8	120	100	усиленная
170	10	150	120	усиленная

Примечание:

1. Глубина заложения рассчитана при бурении «на песок».
2. В случае более сложных грунтов, вышеуказанные показатели смещаются в сторону уменьшения.
3. Если обсадные трубы хранились при отрицательных температурах окружающего воздуха, необходимо перед применением занести трубы в помещение и сделать выдержку при положительных температурах не менее 5 часов.